

Merhaba, paylaştığım linkten sürücüyü indiriniz;

<https://sourceforge.net/projects/kyo-fs1016mfp/files/latest/download>

Arşivden çıkarıp "foo2kyo" dizinine giriniz. Paylaştığımız komutları uygulayınız;

```
sudo apt update && sudo apt install foomatic-db  
make  
sudo make install  
sudo /etc/init.d/cups restart
```

Yazıcı uygulamasından FS-1016 seçerek yükleyiniz.